



## MONTAGEANLEITUNG - EPDM-FOLIE



### VERLEGUNG DER EPDM-FOLIE - SO MUSS DAS:

#### 1. Vorbereitungen

Diese Kurzanleitung beschreibt die nahtlose Verlegung von EPDM-Folie im Flachdachbereich, z.B. für Carports, Gartenhäuser oder andere Anbauten mittels wasser-basiertem Flächenkleber im Nassklebeverfahren auf Holz (oder diffusionsoffenen Material).  
Mind. 24 h > 5° C.

> Dachfrei von Schmutz und spitzen Gegenständen (Dach abfegen).

#### 2. Nach 10 Minuten

Folie glatt und vollständig auf dem Dach auslegen und 30 bis 60 Minuten je nach Umgebungstemperatur ruhen lassen, damit sich Packfalten entspannen können.

#### 3. Nach 40 Minuten

Ca. 50% der Folie zurückschlagen (z.B. im Stück oder in groben Schlingen). Anschließend den wasserbasierten Kleber mit der Farbrolle gleichmäßig auf dem Untergrund ausrollen (im Randbereich einen Streifen zum Gehen nicht bestreichen), ca. 0,20l/m<sup>2</sup>.

#### 4. Nach 60 Minuten

Die zurückgeschlagene Folie auf den mit Kleber eingestrichenen Teil ziehen und mit einem Besen von der Mitte des Daches die Folie glatt streichen, so dass die Falten beseitigt werden.

Die Prozedur mit dem restlichen Teil der Folie wiederholen.

#### 5. Nach 80 Minuten

Anschließend die Folie von den nicht verklebten Randbereichen zurückschlagen und die Keilbohle mit Kleber bestreichen und Folie auf dem Randbereich glatt „fegen“.

Je nach Ausführung des Dachrandes kann nun die Folie z.B. mechanisch mit einem Dachrandprofil befestigt werden. Die Folie dabei nicht unter Spannung setzen.

#### 6. Nach 90 Minuten - FERTIG!

